CLAVIER CODE NICE EDS



L'utilisation du clavier de base sur des combinaisons de 1 à 9 chiffres (mémoire de 250 combinaisons). Une fois la combinaison composée, pressez la touche de confirmation ▲ ou ▼ suivant la sortie à activer. Si la combinaison est erronée, un bip sonoresera émis. Après l'introduction consécutive de 3 combinaisons erronées, le système se bloque pendant 1 minute.

Mémorisation d'un code	Exemple
1- Introduire le code d'accès à la programmation	0333333
2- Le confirmer en pressant ▼	•
3- Taper 1-2 pour séléctionner l'opération	1 2
4- Confirmer en pressant ▼	
5- Composer votre combinaison (de 1 à 9 chiffres max.)	1234
6- Confirmer en pressant ▼	V
7- Composer une deuxième fois votre combinaison	1234
8- Confirmer en pressant ▼	V

Si l'opération a été correctement executée, on entend 3 bips sonores.

Effacer une combinaison	Exemple
1- Introduire le code d'accès à la programmation	0333333
2- Le confirmer en pressant ▼	▼
3- Taper 4 5 pour séléctionner l'opération	4 5
4- Confirmer en pressant ▼	•
5- Composer votre combinaison (de 1 à 9 chiffres max.)	1234
6- Confirmer en pressant ▼	•
7- Composer une deuxième fois votre combinaison	1234
8- Confirmer en pressant ▼	•

Si l'opération a été correctement executée, on entend 3 bips sonores.



Effacer tous les codes	Exemple
1- Introduire le code d'accès à la programmation	0333333
2- Le confirmer en pressant ▼	V
3- Taper 0 pour séléctionner l'opération	0
4- Confirmer en pressant ▼	V
5- Taper 0 pour la première confirmation	0
6- Confirmer en pressant ▼	V
7- Taper 0 pour la deuxième confirmation	0
8- Confirmer en pressant ▼	▼

Si l'opération a été correctement executée, on entend 3 bips sonores.

Changer le code d'accès à la programmation	Exemple
1- Introduire l'actuel code d'acès à la programmation	0333333
(Attention à ne pas oublier ce code!)	
2- Le confirmer en pressant ▼	▼
3- Taper 3 pour séléctionner l'opération	3
4- Confirmer en pressant ▼	•
5- Composer le nouveau code d'accès à la programmation	0 4 4 4 4 4 4
(toujours 7 chiffres)	
6- Confirmer en pressant ▼	▼
7- Composer une deuxième fois votre combinaison	0444444
8- Confirmer en pressant ▼	▼

Si l'opération a été correctement executée, on entend 3 bips sonores.