

FONCTIONS PROGRAMMABLES	A6F	A700F	A824	SP6100	SIGN06
Fonctionnement manuel	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement semi-automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement automatique	✓	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement automatique + priorité à la fermeture	✓	✓	✓	-	✓
Fonctionnement collectif	✓	✓	✓	-	✓
Pré-clignotement	✓	✓	✓	-	✓
Refermeture 5 s. après passage devant photo-cellule	✓	✓	✓	-	✓
Détection cellule également en ouverture	✓	✓	✓	-	✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓
Arrêt progressif	✓	✓	✓	✓	✓
Clignotement également en pause	-	✓	-	-	-
Eclairage de zone sur clignotant	✓	✓	✓	-	-
Voyant portail ouvert avec clignotement proportionnel	-	✓	-	-	-
Non-ouverture sur occultation des cellules	✓	✓	-	-	-
Activation test photo-cellules	-	✓	✓	-	✓
Pas d'arrêt en ouverture	-	✓	-	-	-
Pas d'arrêt en fermeture	-	✓	-	-	-
Entrée fermeture devient ouverture partielle	-	✓	✓	-	-
Photo-cellules (photo et photo1) également en ouverture	✓	✓	✓	-	-
Inversion complète sur occultation photo-cellule	✓	✓	✓	✓	-
Fonctionnement pas-à-pas Ouv.-Stop-Ferm.-Stop	✓	✓	✓	✓	✓
Prolongation temps de travail	✓	✓	-	-	-
Reprise temps de pause sur déclenchement de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓